

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico (05), no plugue (06) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue (06) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico (05), o plugue (06) nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças (04) para abrir ou mover a Sanduicheira e Grill Crome 2 Britânia.
- Nunca deixar cordão elétrico (05) encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno nem fogão ligado.
- Retirar o plugue (06) da tomada elétrica antes de limpar ou quando o aparelho não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

BRITÂNIA



Sanduicheira e grill
C R O M E 2

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO

Parabéns pela escolha da Sanduicheira e *Grill Crome 2* Britânia. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Trava de fechamento
2. Placas antiaderentes
3. Luz indicadora de funcionamento
4. Alças
5. Cordão elétrico
6. Plugue
7. Porta-fio
8. Base antiderrapante



FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira e *Grill Crome 2* Britânia pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes (02) com pano úmido.
- Untar as placas antiaderentes (02) com manteiga, margarina ou gordura.
- Inserir o plugue (06) na tomada elétrica. A luz indicadora de funcionamento laranja (03) acenderá.
- Fechar a Sanduicheira e *Grill Crome 2* Britânia e aguardar aproximadamente 3 minutos, permitindo assim o aquecimento das placas antiaderentes (02). Quando a luz indicadora de funcionamento verde (03) acender, o aparelho estará pronto para ser usado.
- Abrir totalmente a Sanduicheira e *Grill Crome 2* Britânia. Colocar o alimento sobre a placa antiaderente (02) inferior.
- Fechar e acionar a trava de fechamento (01) cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes (02) fiquem unidas. Não forçar o fechamento.

NOTA: enquanto estiver assando, a luz indicadora de funcionamento verde (03) irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- Abrir a Sanduicheira e *Grill Crome 2* Britânia e retirar o alimento das placas antiaderentes (02) utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.
- Depois de usar, desconectar o plugue (06) da tomada elétrica.
- A Sanduicheira e *Grill Crome 2* Britânia pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

LIMPEZA

- Desligar o aparelho retirando o plugue (06) da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- Limpar as placas antiaderentes (02) com papel, pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Cuidar para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Se for difícil remover qualquer resíduo, passar um pouco de óleo vegetal morno sobre as placas antiaderentes (02), esperar esfriar e então remover o resíduo. Não remover os resíduos com objeto duros ou de metal, pois podem danificar o material antiaderente das placas (02).
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Os produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Deixar esfriar o aparelho antes de guardá-lo, sempre em local seco.