



Electrolux

MANUAL DE INSTRUÇÃO

REFRIGERADORES

ES60S

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Encontre neste manual todas as informações necessárias para a segurança e uso adequado do seu aparelho.

Guarde a nota fiscal da compra, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.



DICAS AMBIENTAIS

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser separados do lixo comum.

A destinação de embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos.

Para mais informações, acesse cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente ou busque um ponto de coleta reciclável mais próximo.

Leia este manual antes de instalar e usar o produto e guarde-o para futuras referências.

1. Segurança

IMPORTANTE: as informações são para sua segurança. Você **deve** ler o manual antes de instalar ou usar o aparelho.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Este aparelho é destinado ao uso doméstico e aplicações similares, como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão; a utilização com fins comerciais, industriais e/ou de laboratório, exime o fabricante de atendimento em garantia.

Evite acidentes: após desembalar o produto, não permita que o produto e a embalagem sejam manuseados por crianças. Ao notar a presença de pacote sílica gel ou de argila Desipak, descarte.

- Não utilize objetos afiados e pontiagudos para retirar o gelo ou para separar alimentos congelados dentro do freezer, pois pode causar danos ao evaporador e causar sérios danos ao produto.
- Não use materiais do tipo “sprays” para efetuar ou acelerar o degelo, pois podem conter substâncias nocivas que podem reagir e danificar as peças de plástico.
- Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propelente inflamável.

Ao descartar, siga as instruções:

- Desligue o aparelho da rede elétrica e corte o cabo de alimentação no ponto em que sai do produto. Destrua o plugue ou torne-o inutilizável para não representar um perigo ou mal uso.
- Certifique-se que o produto não apresente nenhum perigo para as crianças enquanto está sendo armazenado temporariamente para a eliminação. Remova as portas e as prateleiras para que, caso as crianças subam ou entrem no interior dos gabinetes, não fiquem presas e não tenham risco de sufocamento.
- Antes e durante o transporte para descarte, garanta que a tubulação do sistema de refrigeração não esteja danificada.
- Vazamento de gás refrigerante pode causar danos e risco de incêndio. NOTA: esse modelo usa gás refrigerante inflamável R600a no sistema selado de refrigeração. Não é nocivo ao meio ambiente, não agride a camada de ozônio, nem aumenta o efeito estufa.
- O meio ambiente e a segurança pessoal devem ser considerados no descarte do aparelho. Certifique-se que o produto seja levado para um lugar apropriado para o descarte e a reciclagem segura. Não deixe o eletrodoméstico abandonado em aterros sanitários, ou terrenos baldios, pois a espuma utilizada no isolamento e o gás refrigerante contido neste eletrodoméstico são inflamáveis.

Para sua segurança:

⚠️ ATENÇÃO: RISCO DE FOGO/MATERIAIS INFLAMÁVEIS

- Durante o transporte e instalação do aparelho, cuidado para não danificar as peças do sistema de refrigeração (compressor, tubos do evaporador e condensador).
- O local para a instalação do seu eletrodoméstico deve possuir pelo menos 1m³ para cada 8g de gás refrigerante contido no aparelho. Este valor está indicado na etiqueta de identificação do aparelho.
- Vazamentos de gás no sistema de refrigeração podem entrar em combustão e provocar danos aos olhos.
- Em caso de vazamento de gás refrigerante, evite a exposição do

⚠️ ATENÇÃO

- Não armazene medicamentos, produtos tóxicos ou químicos em seu produto, para evitar a contaminação dos alimentos.
- Não se apoie sobre as portas, pois poderão desalinhar e prejudicar a vedação, comprometendo o desempenho do produto.
- Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados.
- Mantenha as aberturas para ventilação do aparelho ou na estrutura de embutir, sem obstruções. Respeite as distâncias mínimas de instalação indicadas no Guia Rápido de Uso.

aparelho e do ambiente, às chamas e faíscas. Permita a ventilação natural do ambiente onde está o eletrodoméstico por alguns minutos. Em seguida, desligue o aparelho da rede elétrica.

- É perigoso para qualquer pessoa que não seja do Serviço Autorizado Electrolux ou que não possua qualificação adequada e autorização de trabalho para gases refrigerantes de hidrocarboneto, realizar consertos.
- Certifique-se de que o eletrodoméstico seja descartado conforme as orientações e em local apropriado para os aparelhos que contenham refrigerantes de hidrocarboneto (Isobutano/R600a).

2. Instalação *são necessárias 2 pessoas

Ao receber seu produto, siga as instruções:

Remova a embalagem e proteções:

incline com cuidado o refrigerador e quebre a base da embalagem. Em seguida incline para o lado oposto e retire o restante da base. Retire as espumas e fitas adesivas.



Local de instalação: respeite as distâncias mínimas entre o refrigerador e as paredes, indicadas no Guia Rápido de Uso. Não o instale ao ar livre ou sob a incidência de raios solares. Evite a proximidade com produtos químicos, fontes de calor (fogões, fornos etc.) e locais com frequente manuseio de água (tanque).

Nivele o refrigerador: com a porta do produto fechada, inicie o nivelamento pelo **lado esquerdo** e em seguida nivele o lado direito. Regule os pés do refrigerador até que todos fiquem firmemente apoiados no chão. A única inclinação permitida é para trás. Isso facilitará o fechamento das portas. Caso o seu refrigerador possua mais um pé (estabilizador): após nivelar os 4 pés, gire-o até tocar o chão. Sempre que movimentar o produto este processo de nivelamento deve ser repetido. Use somente pés originais Electrolux.

3. Instalação elétrica

Seu refrigerador possui cabo de alimentação com plugue de 10A e 3 pinos de Ø 4,0mm. O pino de aterramento não pode ser cortado. É preciso o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 ABNT. Para sua segurança, solicite a um eletricista que verifique as condições da rede elétrica do local de instalação ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. **ATENÇÃO: o produto não pode ficar apoiado sobre o cabo elétrico.** Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados ou quedas frequentes no

Variação admissível de tensão*

Tensão nominal	127-220V
Mín.	90V
Máx.	310V

*Os níveis de tensão de alimentação no este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

⚠ ATENÇÃO

- Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela ou ocorra quedas frequentes no fornecimento de energia, solicite a concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um estabilizador com potência igual ou superior a 2000 VA.

ATENÇÃO

- Antes de ligar o aparelho retire o filme plástico do painel de controle e verifique se a tensão da tomada é igual à indicada nas etiquetas do plugue e de identificação.
- Conecte-o a uma tomada exclusiva e não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim) ou fontes de alimentação atrás do produto. Quando posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado. Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, resultando em acidentes.

4. Características de operação

Controle avançado de temperatura: válido somente para modelos ES60S. Você pode ajustar a temperatura do freezer ou refrigerador por meio do Controle Avançado de Temperatura.

Para ajustar a temperatura do freezer, desative o AutoSense (se estiver ligado). Então, aperte FREEZER por 10 s, até o LED começar a piscar. Toque em FREEZER para selecionar uma das configurações:

- **Mín.:** ícone Mín. irá piscar.
- **Mín.-Méd.:** ícones Mín. e Méd. irão piscar.
- **Méd.:** ícone Méd. irá piscar.
- **Méd.-Máx.:** ícones Méd. e Máx. irão piscar.
- **Máx.:** ícone Máx. irá piscar.
- **Máx.-Máx.:** ícones Mín., Méd. e Máx. irão piscar (uma elevação no nível de ruído é esperada enquanto esse modo estiver ativado).

*Para ajustar a temperatura do refrigerador, siga os mesmos passos, pressionando REFRIG. ao invés da tecla FREEZER.

5. Limpeza e Manutenção

- Desligue o refrigerador da tomada sempre que realizar a limpeza ou manutenção. Não puxe pelo cabo elétrico, utilize o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Se o cabo estiver danificado, substitua-o pelo Serviço Autorizado Electrolux.
- Não use dispositivos de limpeza a vapor para limpeza.
- Devido ao risco de choque elétrico, o módulo de iluminação LED só poderá ser trocado pelo Serviço Autorizado Electrolux. Encontre o mais próximo em: www.electrolux.com.br

Limpeza das borrachas de vedação: limpe as borrachas com um pano macio e úmido. Seque-as cuidadosamente.

Limpeza da parte EXTERNA: utilize um pano umedecido em água morna com sabão neutro. Seque cuidadosamente. Garanta que a superfície externa da porta, puxadores e cabeceiras estejam bem secas após a limpeza, pois a umidade pode acarretar em corrosão.

Limpeza da parte INTERNA: lembre-se que objetos úmidos podem aderir facilmente a superfícies extremamente frias, como, por exemplo, a parte interna do freezer. Não toque nas superfícies frias com as mãos, panos ou esponjas úmidas. Use somente pano umedecido em uma solução de 1 colher de sopa de bicarbonato dissolvido em 1 litro de água. Nunca use espátulas metálicas, objetos pontiagudos, produtos abrasivos ou alcalinos para limpeza das superfícies plásticas no interior do seu refrigerador. Não jogue água diretamente dentro ou fora do refrigerador.

6. Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal da venda mediante identificação obrigatória de modelo e características do produto.
 2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
 3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado).
 4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados em: www.electrolux.com.br ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
 5. A garantia abrange a substituição de peças que apresentem vício e/ou defeito constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo. Também abrange o serviço de instalação do modelo ES60S (somente a 1ª instalação).
 6. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tampas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas etc.) e lâmpadas são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- A Garantia perderá a validade quando:**
7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
 8. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instrução e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.
 9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
 10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos, ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
 11. O vício ou defeito for causado por acidente, ou má utilização pelo consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

12. Despesas com instalação do produto.
13. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte, ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto será instalado.
15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (por exemplo, rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento etc).
16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instrução ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções, ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no **Manual de Instrução**, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instrução, Guia Rápido de Uso, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

Em caso de dúvidas, ligue para nossa Área de Cuidado com o Consumidor: **0800 728 8778** ou acesse: **cuida.electrolux.com.br**

Electrolux do Brasil S.A. C.N.P.J. 76.487.032/001-25.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 Curitiba PR, Brasil, CEP 81520-900.