

• ALTURA DOS PENTES •

Pente nº1 - aproximadamente 3 mm de comprimento.
Pente nº2 - aproximadamente 6 mm de comprimento.
Pente nº3 - aproximadamente 9 mm de comprimento.
Pente nº4 - aproximadamente 12 mm de comprimento.

• LUBRIFICAÇÃO DAS LÂMINAS •

1. Após alguns cortes, suas lâminas deverão ser lubrificadas. Para isso utilize o Óleo Lubrificante que veio com o produto ou óleo para máquinas de costura.
2. Coloque 3 gotas diretamente sobre as lâminas e movimente a Alavanca de Ajuste para cima e para baixo.
3. Ligue o produto e aguarde alguns segundos para o óleo espalhar nas lâminas.
4. Desligue o produto da tomada e passe um pano seco nas lâminas para retirar o excesso de óleo.

• PARTES E PEÇAS •



• TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL.
A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.
1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e

setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor.
A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

- 2.** Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
- 3.** As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.
- 4.** Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:
 - Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
 - Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
 - Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
 - Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
 - Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;
 - Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholanek, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

AGRATTO

MANUAL DO USUÁRIO CORTADOR DE CABELO VIZZO

MODELOS: CR-01 | CR-02



Seja bem vindo à Agratto.
Estamos muito felizes por você adquirir o **CORTADOR DE CABELO VIZZO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Se o cabo do cortador estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
5. Nunca tente utilizar o cortador sob corrente de água ou mergulhado em qualquer líquido. Não usar em banheiro ou sob o chuveiro ligado.
6. Não usar o aparelho se o usuário possuir varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consulte o médico nesses casos antes de utilizar o produto.
7. Se o usuário utilizar marcapasso deve consultar o médico antes de utilizar o aparelho.
8. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que

- poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
9. Mantenha o cortador fora da tomada quando o produto não estiver em uso.
 10. Não guarde o aparelho perto de fontes de calor ou ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz do sol.
 11. Não enrole o cordão elétrico do cortador em torno do aparelho.
 12. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
 13. Ao ligar ou desligar o plugue do cortador da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
 14. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
 15. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
 16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Tome cuidado no manuseio. Este produto possui lâminas afiadas.
2. Nunca utilize o produto nos cabelos molhados.
3. Nunca utilize o produto com as mãos molhadas.
4. Recomenda-se estar calçado e sobre piso seco ao utilizar qualquer produto conectado a rede elétrica.
5. Quando o cortador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando estiver desligado.
6. Nunca utilize este produto próximo a fontes de água como banheiras, lavabos, chuveiro. Nem com as mãos molhadas ou em locais com concentração de umidade.
7. Sempre retire o plugue da tomada para limpar, lubrificar ou regular as lâminas.
8. Não enrole o cordão elétrico no produto, pois poderá ocorrer rompimento dos fios internos.

9. Não transporte o produto pelo cordão elétrico.
10. Não deixe o produto ligado sem supervisão, mesmo que for apenas por alguns instantes.
11. Tenha cuidado com acessórios nos cabelos (grampos, presilhas etc.), pois eles podem entrar em contato com as lâminas do cortador, danificando o produto ou causando acidentes.
12. Não utilize acessórios danificados ou que não sejam originais deste cortador.
13. O uso do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Essa é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se permanecer por mais de 3 dias, um dermatologista deverá ser consultado.


• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

- Após cada uso o produto deve ser limpo e lubrificado, seguindo os passos abaixo.
1. Para soltar os cabelos das lâminas, antes de desligar o produto, movimente a alavanca de ajuste fino do corte para frente e para trás.
 2. Desconecte o produto da tomada e limpe as lâminas com a escovinha de limpeza.
 3. Se preferir retirar as lâminas para limpeza, tome cuidado, as mesmas são afiadas. Após a limpeza coloque-as novamente e repita o processo de alinhamento das lâminas.
 4. Para o corpo do produto, passe um pano seco ou levemente umedecido. Nunca use materiais abrasivos, ou solventes, nem mergulhe o aparelho na água.
 5. Após a limpeza, aplique óleo nas lâminas para evitar oxidação e guarde em um lugar seco, de preferência em sua embalagem original.

• REGULAGEM DO CORTE •

Ajuste de altura do corte

1. Mover a alavanca de nível, permite pequenas variações na altura do corte sem o uso de nenhum pente. Corte “0” mais alto ou mais baixo.
2. Os pentes servem para fazer cortes com alturas diferentes.



• ALINHAMENTO DAS LÂMINAS •

1. As lâminas vêm alinhadas e lubrificadas de fábrica, porem devido ao transporte e manuseio, elas podem desalinhar-se. Portanto antes de utilizar seu cortador de cabelo, verifique se as lâminas estão alinhadas e se necessário faça o ajuste (com a alavanca de nível totalmente para a frente a distância entre as pontas).
2. Se necessário, afrouxe ligeiramente os parafusos embaixo da lâmina inferior e faça o ajuste.
3. Aperte os parafusos novamente após verificar que o alinhamento está correto.
4. Se o produto apresentar deficiência no corte devem ser feitos o alinhamento das lâminas e lubrificação.

• COMO UTILIZAR •

1. Verifique se a tensão do produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
2. Verifique se o alinhamento das lâminas está correto, caso não estiver, faça o ajuste conforme descrito na seção de alinhamento das lâminas.
3. Retire o Protetor da Lâmina.
4. Pingue 3 gotas de óleo do produto nas lâminas.
5. O cabelo deve estar limpo e sem nenhum produto como cremes ou derivados.
6. Penteie o cabelo na direção do crescimento para desembaraçá-lo para não obstruir as lâminas.
7. Encaixe o pente desejado (para corte “0” não encaixe nenhum pente).
8. Ligue o botão de acionamento na lateral do produto.
9. Com cuidado, inicie o corte do cabelo pelas laterais de baixo para cima. Lentamente, levante o cortador através e para fora do cabelo cortando apenas uma pequena quantidade de cabelo de cada vez.

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	CR-01	CR-02
Tensão	127V	220V
Potência	10W	10W
Frequência	60Hz	60Hz

As imagens desse manual são meramente ilustrativas.