

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. O aparelho precisa ser limpo regularmente apenas em sua parte externa;
2. Antes de limpar o aparelho, certifique-se que ele está desligado da tomada e aguarde até que ele esfrie;
3. Utilize um pano seco ou levemente umedecido com água. Permita que o aparelho seque antes de utilizá-lo;
4. Evite poeira na grade do produto;
5. Não deixe entrar água no interior do aquecedor, pois isto pode ocasionar risco de fogo ou choque elétrico.

Atenção

Este produto poderá liberar um leve odor durante as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeito no produto.

TERMO DE GARANTIA

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e Acessórios, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA VENTISOL.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.
3. As despesas de embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer

qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

•IMPORTANTE•

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado VENTISOL em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac@ventisol.com.br

- **Produto para uso intermitente.**
- **O produto, quando em funcionamento, deve ser supervisionado constantemente.**
- **Manter o produto afastado de qualquer objeto - distância mínima de 1m.**
- **O produto deve ser utilizado sobre uma superfície horizontal, estável, seca e firme.**



Para que você exerça a garantia constante neste termo será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço, e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Ventisol informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakán, 07 - Aririú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br

20251202

MANUAL DO CONSUMIDOR



AQUECEDOR HALÓGENO

MODELOS:
AH02I-01 | AH02I-02



Obrigado por adquirir o **AQUECEDOR HALÓGENO VENTISOL**. Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura, guarde-o em local seguro para consultas futuras. Este aparelho foi desenvolvido para proporcionar maior conforto para a Família.

Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

- Verifique se o modelo do seu aquecedor corresponde com o da embalagem ou se há alguma peça faltando.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Ao limpar ou realizar manutenção desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão elétrica é a mesma do aparelho.

Aviso
Não use este aquecedor em ambientes pequenos quando por pessoa que não são capazes de deixar o ambiente por conta própria a menos que possua uma supervisão contínua.

Aviso
Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos cortinas, ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1m da saída de ar.

O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de tomadas de energia;

Utilizar este produto em superfície estável e horizontal para que não tenha possibilidade de tombamento.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

1. Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará em perda da garantia;
2. Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes;
3. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do

- aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
4. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
 5. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão (voltagem) selecionada é compatível com sua rede elétrica;
 6. Confirme se a tensão elétrica é a mesma do aparelho;
 7. Só conecte o plugue a uma tomada elétrica aterrada;
 8. Para evitar sobrecarga dos circuitos, não utilize nenhum outro eletrodoméstico no mesmo circuito do seu aquecedor;
 9. Não utilize extensões elétricas ou adaptadores para aumentar o comprimento do cabo ou no plugue;
 10. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço da VENTISOL;
 11. Utilize este produto em uma superfície estável e horizontal;
 12. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo de nenhum material inflamável (tecidos, plástico, madeiras, líquidos inflamáveis, entre outros);
 13. Durante o uso mantenha o aquecedor afastado de qualquer objeto, um mínimo de 1m da parte de trás, da frontal, das laterais e da parte de cima do aquecedor (tais como móveis, almofadas, roupas de cama, papéis, peças de vestuário e cortinas, entre outros).
 14. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Credenciada VENTISOL para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
 15. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser encaminhado à Assistência Técnica de sua região;
 16. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto;
 17. O produto deve ser utilizado por um curto período de tempo para evitar acidentes;
 18. Não encoste o aparelho na parede ou em outros aparelhos;
 19. **AVISO** - Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor (IEC 60335-2-30);
 20. Nunca obstrua a entrada ou a saída de ar do aparelho;
 21. Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro, piscina ou áreas externas.;
 22. O aquecedor fica quente durante o uso. Evite queimaduras, não toque nas superfícies quentes do aparelho. Use a alça para movê-lo;
 23. Não inserir, ou permitir que objetos estranhos penetrem na entrada de ar do aparelho, pois isso pode ocasionar choques elétricos, incêndio, ou danos ao aparelho;
 24. Esse produto não possui termostato de controle de

- temperatura.
25. Nunca transporte ou desligue puxando pelo cabo-plugue;
 26. Desconecte o plugue da rede elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de realizar a limpeza ou manutenção;
 27. Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos;
 28. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja realizada pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses;
 29. Nunca toque na grade de proteção enquanto o aparelho estiver em funcionamento. A grade esquenta e há risco de queimaduras;
 30. Não utilize o aparelho para fins não previstos neste Manual;
 31. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas;
 32. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa com qualificação semelhante, a fim de evitar riscos;
 33. Não use o aparelho se houver sinais visíveis de dano ao aquecedor.

Nota:
• **A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia legal e contratual, bem como a alteração de suas características originais.**
• **Não use o aquecedor com um programador, temporizador ou qualquer outro dispositivo que ligue o aquecedor automaticamente.**

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA


1. Este aparelho é fornecido com um dispositivo de segurança que o desliga caso o mesmo seja inclinado ou derrubado;
2. Para reativar o dispositivo de segurança, basta colocar o aquecedor novamente na posição empé.

Não use este aquecedor com um programador, cronômetro, sistema de controle remoto separado ou qualquer outro dispositivo que liga o aquecedor automaticamente, pois existe o risco de incêndio se o aquecedor está coberto ou posicionado incorretamente.

Pode ocorrer um incêndio se o aquecedor for coberto ou tocar, materiais inflamáveis, incluindo cortinas, tapeçarias, roupas de cama, entre outros materiais, quando em operação. MANTER O AQUECEDOR LONGE DESSES MATERIAIS.

PARTES E PEÇAS

- 01- Painel de Controle
- 02- Grade de proteção
- 03- Tubos Halógenos
- 04- Corpo do Produto
- 05- Base do Produto
- 06- Plugue



MONTAGEM

1. Remova os parafusos da parte de baixo do aparelho;
2. Passe o cabo de energia pelo buraco da base;
3. Encaixe a base no aparelho apertando bem os dois parafusos;
4. O cabo de energia deverá passar pelo prendedor, saindo pela cavidade existente na base.

MODO DE FUNCIONAMENTO

1. Para ligar o aparelho aperte um dos três botões (1, 2 ou 3) para ativar os tubos halógenos. Cada botão ativa um dos tubos halógenos;
2. Apertando apenas um, o aparelho funcionará na potência mínima (400W), apertando dois botões o aparelho funcionará na potência média (800W) e apertando todos os três botões o aparelho funcionará na potência máxima (1200W);
3. Para desligar aperte os botões de 1 a 3 até os tubos apagarem.
5. Pressione o botão OSCILAR uma vez para ligar a oscilação. Pressione novamente para desligar a oscilação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	TENSÃO	FREQUÊNCIA	POTÊNCIA
AH02I-01	127V	60Hz	1200W
AH02I-02	220V	60Hz	1200W

NUNCA DEIXE O APARELHO LIGADO AO SAIR DE CASA.

