

Atenção

Este produto poderá liberar um leve odor durante as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeito no produto.

Pode ocorrer um incêndio se o aquecedor for coberto ou tocar, materiais inflamáveis, incluindo cortinas, tapeçarias, roupas de cama, entre outros materiais, quando em operação. MANTER O AQUECEDOR LONGE DESSES MATERIAIS.

TERMO DE GARANTIA

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.

Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA VENTISOL.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de

instruções, defeito decorrente do uso;

- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro; após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias.
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

•IMPORTANTE•

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado VENTISOL em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac@ventisol.com.br

*Peças plásticas.

- **Produto para uso intermitente.**
- **O produto, quando em funcionamento, deve ser supervisionado constantemente.**
- **Manter o produto afastado de qualquer objeto - distância mínima de 1m.**
- **O produto deve ser utilizado sobre uma superfície horizontal, estável, seca e firme.**




IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakán, 07 - Aririú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br

20251202

MANUAL DO CONSUMIDOR



AQUECEDOR QUARTZO

MODELOS:
AQ02I-01 | AQ02I-02





Obrigado por adquirir o **AQUECEDOR QUARTZO VENTISOL**. Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura, guarde-o em local seguro para consultas futuras. Este aparelho foi desenvolvido para proporcionar maior conforto para a Família.

Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

- Verifique se o modelo do seu aquecedor corresponde com o da embalagem ou se há alguma peça faltando.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Antes de utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Ao limpar desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.

Aviso
Não use este aquecedor em ambientes pequenos quando por pessoas que não são capazes de deixar o ambiente por conta própria, a menos que possua uma supervisão contínua.

Aviso
Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos, cortinas, ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1m da saída de ar.

O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de tomadas de energia;

Utilizar este produto em superfície estável e horizontal para que não tenha possibilidade de tombamento.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

1. Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará em perda da garantia;
2. Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes;

3. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
4. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
5. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão (voltagem) selecionada é compatível com sua rede elétrica;
6. Só conecte o plugue a uma tomada elétrica aterrada;
7. Para evitar sobrecarga dos circuitos, não utilize nenhum outro eletrodoméstico no mesmo circuito do seu aquecedor;
8. Não utilize extensões elétricas ou adaptadores para aumentar o comprimento do cabo ou no plugue;
9. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço da VENTISOL;
10. Utilize este produto em uma superfície estável e horizontal;
11. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo de nenhum material inflamável (tecidos, plástico, madeiras, líquidos inflamáveis, entre outros);
12. Durante o uso mantenha o aquecedor afastado de qualquer objeto, um mínimo de 1m da parte de trás, da frontal, das laterais e da parte de cima do aquecedor (tais como móveis, almofadas, roupas de cama, papéis, peças de vestuário e cortinas, tomadas, entre outros).
13. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Credenciado VENTISOL para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
14. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser encaminhado à Assistência Técnica de sua região;
15. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto;
16. O produto deve ser utilizado por um curto período de tempo para evitar acidentes;
17. **AVISO** - Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor (IEC 60335-2-30);
18. Nunca obstrua a entrada ou a saída de ar do aparelho;
19. Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira,

- chuveiro, piscina ou áreas externas;
20. O aquecedor fica quente durante o uso. Evite queimaduras, não toque nas superfícies quentes do aparelho. Use a alça para movê-lo;
 21. Não inserir, ou permitir que objetos estranhos penetrem na entrada de ar do aparelho, pois isso pode ocasionar choques elétricos, incêndio, ou danos ao aparelho;
 22. Esse produto não possui termostato de controle de temperatura.
 23. Nunca transporte ou desligue puxando pelo cabo-plugue;
 24. Desconecte o plugue da rede elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de realizar a limpeza ou manutenção;
 25. Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos;
 26. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja realizada pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses.
 27. Nunca toque na grade de proteção enquanto o aparelho estiver em funcionamento. A grade esquenta e há risco de queimaduras;
 28. Não utilize o aparelho para fins não previstos neste Manual;
 29. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas;
 30. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa com qualificação semelhante, a fim de evitar riscos;
 31. Não use o aparelho se houver sinais visíveis de dano ao aquecedor.

Nota: A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia legal e contratual, bem como a alteração de suas características originais.

Não use este aquecedor com um programador cronômetro, sistema de controle remoto separado ou qualquer outro dispositivo que liga o aquecedor automaticamente, pois existe o risco de incêndio se o aquecedor está coberto ou posicionado incorretamente

NUNCA DEIXE O APARELHO LIGADO AO SAIR DE CASA

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA


1. Este aparelho é fornecido com um dispositivo de segurança que o desliga caso o mesmo seja inclinado ou derrubado;
2. Para reativar o dispositivo de segurança, basta colocar o aquecedor novamente na posição em pé.

PARTES E PEÇAS

- 01- Alça de transporte
- 02- Grade de proteção
- 03- Tubos de quartzo
- 04- Corpo do Produto
- 05- Dispositivo de segurança
- 06- Regulador de potência



07- Plugue



MODO DE FUNCIONAMENTO

1. Coloque o plugue na tomada;
2. Selecione a função girando o botão regulador para a potência desejada.

FUNÇÃO	FIGURA
Morno	I
Quente	II
Desligado	0

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. O aparelho precisa ser limpo regularmente apenas em sua parte externa;
2. Antes de limpar o aparelho, certifique-se que ele está desligado da tomada e aguarde até que ele esfrie;
3. Utilize um pano seco ou levemente umedecido com água. Permita que o aparelho seque antes de utilizá-lo;
4. Evite poeira na grade do produto;
5. Não deixe entrar água no interior do aquecedor, pois isto pode ocasionar risco de fogo ou choque elétrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	TENSÃO	FREQUÊNCIA	POTÊNCIA
AQ02I - 01	127V	60Hz	800W
AQ02I - 02	220V	60Hz	800W

